









**Další možné příslušenství:**

- |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>MKA</b><br>pro typ R<br>Montážní konzola   | <b>HB</b><br>pro typ RS<br>Montážní konzola   | <b>BG</b><br>Mříž na ochranu<br>proti dotyku  | <b>GS</b><br>Servisní vypínač   | <b>ED</b><br>Elektronický<br>regulátor<br>(plynulé přepínání)                         | <b>RE / RTE</b><br>Regulátor<br>(5-stupňový)  | <b>TE</b><br>Transformátor<br>(skříňový rozvaděč)                                     | <b>S5</b><br>5-stupňový<br>přepínač<br>(skříňový rozvaděč)                            |



## Montáž na stěnu


Potravní ventilátor **typ RS** s montážní konzolou (HB)

Upevňovací materiál **není** součástí dodávky!


### Krok 1

Montáž konzoly (HB)

### Krok 2



Montáž plastového ventilátoru do potrubí (RS)






## Montáž na strop

Potrubní ventilátor **typ RS** s montážní konzolou (HB)

Upevňovací materiál **není** součástí dodávky!


### Krok 1

Montáž konzoly



### Krok 2

Montáž plastového ventilátoru do potrubí (RS)






## Montáž na stěnu

Potrubní ventilátor **typ R** s montážní konzolou (MKA)

Upevňovací materiál **není** součástí dodávky!


### Krok 1

Montáž montážní konzoly (MKA)



### Krok 2

Montáž ventilátoru do potrubí (R)






## Montáž na strop

Potrubní ventilátor **typ R** s montážní konzolou (MKA)

Upevňovací materiál **není** součástí dodávky!

### Krok 1

Montáž montážní konzoly (MKA)



### Krok 2

Montáž ventilátoru do potrubí (R)

